

保證卡

本公司在嚴格的質量管理、檢查的基礎上為客戶提供產品，萬一出現故障的情況，會在保證卡背面的免費保證規定的範圍內進行維修。維修時請把本保證卡和產品一起交給經銷店。

產 品 名 稱	KINUJO 編女 Worldwide model 美髮離子夾 海外通用版
型 號	DS100-BKTW
保 修 期	自購買日起一年內
購 買 人	姓 名
	地 址
	電 話
購 買 店 或 網 站 名	

★本說明書不能補發，請妥善保管。

※本商品包裝外盒精美細緻，開封請務必小心謹慎。網路商店購入，7日鑑賞期(非試用期)內之退貨需恢復完整乾淨原狀，如造成外盒損壞、摺痕、污漬...等，則不予接受退貨。



台灣總代理
大旺國際股份有限公司
TAWANG INTERNATIONAL CO., LTD.
地 址：桃園市平鎮區快速路三段625號
電 話：03-496-5255 (平日09:30~18:00)

使用說明書

保證卡

KINUJO W
-worldwide model-



各部分名稱



產品規格	
額定電壓/頻率	AC100~240V ; 50/60Hz
消耗電功率	40W
離子夾尺寸	289(W)x40(D)x31(H)mm
面板尺寸	24x90mm
離子夾重量	346g
溫度調節	140、160、180、200、220°C
電線長度	DS100、DS100BK : 2m / DS100-BKTW : 3m

使用方法

造型前的準備

- ① 頭髮用吹風機等充分吹乾。
- ② 充分梳頭，梳理頭髮消除纏繞、蓬亂。
- ③ 根據髮質情況推薦使用造型劑和耐熱保護劑。

⚠ 注意

- 本產品也可用於濕髮。
當用於濕髮時，要使頭髮表面水滴消失，不殘留濕氣，充分乾燥後再使用。
請注意在剛淋浴完或頭髮完全濕的狀態下，離子夾的造型效果會減弱。

如何加熱離子夾

- ① 把電源插頭插入插座就會聽到嗶嗶的聲音。
- ② 長按電源按鈕，這時會發出嗶的聲音。
- ③ 每次按下產品內側的溫度調節鍵，可以切換設置溫度。
請設置為您喜歡的溫度。
- ④ 達到設置溫度後就會發出嗶的聲音，溫度調節鍵從閃爍變成長亮，就可以使用了。

⚠ 注意

- 打開電源後夾板的溫度會迅速升高，請勿觸摸夾板。
 - 可能引起灼傷。
- 本產品為專業產品，最高溫度可達220°C，操作時請務必小心使用。
 - 高溫使用時，請注意灼傷和頭髮損傷。
- 使用後離子夾夾板和本體會立即變得很熱，因此請勿將其放在紙張和布料等易燃物品或容易熔化或變色的物品附近。
 - 可能引起火災、變色、變形。